Configuration Scanner SunLux.

Version N°1.1 du **: 21.04.2021**
Editeur document : JLJ
Nombre de pages : 1

Configuration de base pour scanner avec câble XL-3610 :

1.) Scanner paramètres fabrique par défaut	Restore Factory Default Configuration
2.) Scanner Volume minimum	Low
3.) Scanner vitesse transfert clavier	High
4.) Scanner checksum Interleaved 2of5 (codes barres location skis)	Enable Check and Not Send Check Bit
5.) Scanner l'ajout du 0 pour les EAN spéciaux	Enable UPC-A convert to EAN-13
Pour passer en émulation COM, scanner :	USB Virtual Com
Pour passer en mode clavier, scanner : ***à n'utiliser que si nécessaire***	USB-KBW (Default)
Pour activer la détection automatique lorsque le scanner est sur le support : ***à n'utiliser que si nécessaire***	On
Pour **désactiver** la détection automatique : ***à n'utiliser que si nécessaire***	Off (Default)